

Géocoeur est un **panneau connecté** aux services de secours, à installer au-dessus des défibrillateurs.


Dès qu'un arrêt cardiaque est signalé à proximité, Géocoeur déclenche des **gyrophares** ainsi qu'un **message** pré-enregistré diffusé par un **haut-parleur alertant** ainsi les passants qu'une personne est actuellement victime d'un **arrêt cardiaque et a besoin du défibrillateur**.



Comment fonctionne le Géocoeur ?



Le témoin d'un arrêt cardiaque appelle les secours



Un arrêt cardiaque est signalé aux services de secours



Le Géocoeur le plus proche de la victime est alors déclenché : des gyrophares et un signal sonore s'activent



Les passants, alertés par le Géocoeur, scannent le QR-Code avec leur smartphone : l'itinéraire depuis leur position jusqu'à l'adresse de la victime s'affiche



La personne choisit ou non d'apporter le défibrillateur en suivant l'itinéraire proposé par le GPS de son smartphone

Prix et informations pratiques

Installation

- L'installation est à réaliser par les services techniques de l'acquéreur.

Néanmoins nous disposons de techniciens capables de procéder à l'installation, moyennant un coût forfaitaire.

Pré-requis

- Pour fonctionner, Géocoeur nécessite une alimentation électrique 220 V.
- Nous recommandons d'installer Géocoeur au-dessus du défibrillateur.

Tarifs

(hors frais d'expédition)

- Géocoeur : 650 € HT
- Abonnement 3G + services Back-Office : 50€/an



Une version allégée du Géocoeur

Le même concept sans l'électronique

Géocoeur Lite est un panneau connecté aux services de secours qui va appeler directement les référents sans alerter les passants.

Comment fonctionne le Géocoeur Lite ?



Appel des référents

- En cas d'arrêt cardiaque les référents sont appelés de manière automatique par notre serveur.
- Un message vocal leur indique qu'un arrêt cardiaque a lieu à proximité du Géocoeur Lite.
- Il ne reste plus qu'à scanner le QR code afin de savoir où apporter le défibrillateur.
- Notre serveur peut appeler autant de numéro que nécessaire.

Exemple : Un commerce peut acquérir un Géocoeur Lite pour son défibrillateur intérieur. En cas d'arrêt cardiaque, tous les téléphones des référents désignés par le commerçant vont se mettre à sonner.

Usage d'intérieur

- Géocoeur Lite est spécialement conçu pour les espaces intérieurs où le passage est limité.
- Une personne référente doit nécessairement être présente à proximité durant une longue plage horaire.

Sur demande nous pouvons personnaliser le Géocoeur Lite en fonction de vos besoins.

Prix et informations pratiques

Installation

- L'installation est à réaliser par les services techniques de l'acquéreur. Néanmoins nous disposons de techniciens capables de procéder à l'installation, moyennant un coût forfaitaire.

Pré-requis

- Nous recommandons d'installer Géocoeur Lite au-dessus du défibrillateur.

Tarifs

(hors frais d'expédition)

- Géocoeur Lite : 250€HT
- Abonnement services Back-Office : 20€HT/an

HEKATECH

Adresse

2, rue Charles Ferdinand
57330 Hettange-Grande

E-mail

contact@hekatech.fr

Site web

www.hekatech.fr



Suivez l'actualité Hekatech :



Géocoeur Hekatech